



# CTR SPAR



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


- **Mécanisme simple et robuste** en acier inoxydable.
- Adaptable sur **tous les châssis**.
- Capteur inductif en option.

## LE CONTRÔLEUR DE TENSION ET DE ROTATION DE BANDE

- Le **CTR SPAR** permet de contrôler que votre bande est en fonctionnement, il permet également de contrôler votre tension de bande.
- Un indicateur de tension vous permet de **contrôler rapidement**, par un jeu de couleurs, que votre bande est correctement tendue.

**Élimine tous les risques** liés à un mauvais réglage de la tension de la bande comme :

- En cas de sous-tension :
  - Augmentation de la consommation électrique
  - Risque de patinage de la bande entraînant une usure du tambour et un risque de bourrage
- En cas de surtension :
  - Risque de casse des roulements et tambours
  - Rupture de la jonction entraînant des réglages plus difficiles



1, rue de la Cressonnière  
27950 Saint-Marcel, France  
Tél.: +33 (0)2 32 64 20 20  
E-mail: commercial@brunone-innovation.fr